



## **Welche gesetzlichen Bestimmungen muss ich bei der Aufstellung und Verwendung von Feuerschalen und Feuerkörben beachten?**

Handelsübliche Feuerschalen oder Feuerkörbe sind nicht genehmigungspflichtige Anlagen im Sinne des Immissionsschutzgesetzes. Feuerschalen und Feuerkörbe dienen in diesem Sinne als Wärmefeuern im Freien oder dienen als Wohlbehagensfeuer für die Gemütlichkeit. Bitte beachten Sie jedoch, dass Feuerschalen und Feuerkörbe nur mit geeignetem und dafür vorgesehenen Brennstoffen betrieben werden. Das sind Holzstücke, naturbelassen (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 der 1. BImSchV) oder Holzbriketts (§ 3 Abs. 1 Nr. 5a der 1. BImSchV).

Das Verbrennen von Pflanzabfällen, Sträuchern oder von Abfällen ist strengstens untersagt. Werden diese verbrannt, stellt dies einen Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen dar und kann empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Durch die bestimmungsgemäße Verwendung der Feuerschale oder des Feuerkorbs wird eine raucharme und weitestgehend schwebstoffarme Verbrennung erreicht, was für die Luftverschmutzung unerheblich ist.

Als Mieter oder Pächter klären Sie bitte das Aufstellen einer Feuerschale oder eines Feuerkorbs mit Ihrem Vermieter oder Verpächter ab.

Sollten sich in unmittelbarer Nachbarschaft Krankenhäuser, Altenheime, Schulen oder Kindergärten befinden, stellen Sie sicher, dass der Abstand zu den Gebäuden groß genug ist, dass eine Belästigung durch Rauch und Geruch nicht gegeben ist.

## **Sicherheitshinweise zum Gebrauch von Feuerschalen und Feuerkörben**

**Eine brennende Feuerschale oder ein brennender Feuerkorb darf nie unbeaufsichtigt bleiben! Dies gilt auch dann, wenn das Feuer nur noch leicht vor sich hin glimmt!**

- Bitte verwenden Sie Ihre Feuerschale oder Ihren Feuerkorb nur im Freien.
- Bitte achten Sie auf einen sicheren Stand Ihrer Feuerschale oder Ihres Feuerkorbs. Stellen Sie die Feuerschale oder den Feuerkorb nur auf nicht brennbare Untergründe, verwenden Sie gegebenenfalls Auffangschalen für Glut und Aschereste.
- Bitte achten Sie bei der Befüllung der Feuerschale oder des Feuerkorbs darauf, die maximale Breite und Höhe von ca. 80 cm nicht zu überschreiten. Verwenden Sie nur naturbelassenes und trockenes, harzarmes Holz. Harz hat die Eigenschaft, sich explosionsartig zu entzünden und einen starken Funkenflug zu erzeugen.
- Bitte verwenden Sie beim Entzünden Ihrer Feuerschale oder Ihres Feuerkorbs nur Grill- und Kohleanzünder oder Holzspäne. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Spiritus oder andere, brennbare Flüssigkeiten, hier besteht eine akute Gefahr vor Explosion und schweren Verbrennungen.

- Bitte halten Sie immer geeignete Löschmittel wie Wasser, Sand, Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereit, stellen Sie sicher, dass diese sich in unmittelbarer Reichweite befinden.
- Bitte Achten Sie auf die aktuelle Wetterlage, bei anhaltender Trockenheit und Hitze, sowie bestehender Waldbrandgefahr, ist die Verwendung von Feuerschalen und Feuerkörben untersagt.
- Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu anderen brennbaren Materialien, Gebäuden und unbeteiligten Personen, achten Sie auf anwesende Kinder!.
- Bitte löschen Sie das Feuer nach der Verwendung der Feuerschale oder des Feuerkorbs mit Wasser, auch wenn keine Flammen mehr zu sehen sind. Zum einen ist die Asche meist noch sehr heiß, zum anderen können sich Glutnester in der Asche verbergen.
- Bitte löschen Sie das Feuer bei starker Rauchentwicklung, bei starkem Funkenflug oder bei starkem Wind. Halten Sie bitte die aktuelle Wetterlage im Auge.

**Bitte achten Sie auf folgende Sicherheitsregeln, beim Entzünden einer kleinen Feuerschale mit Bio-Ethanol, Brenngel oder mit Wachsresten, die speziell für geschlossene Räume und den Zimmergebrauch vorgesehen sind:**

- Bitte stellen Sie Ihre Feuerschale auf einem nicht brennbaren Untergrund stabil und wackelfrei auf. Schützen Sie die Feuerschale vor dem Umkippen durch versehentliches Anstoßen.
- Bitte stellen Sie Ihre Feuerschale außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Bitte entzünden Sie Bio-Ethanol oder Brenngel nur mit Hilfe eines langen Streichholzes, die brennbare Masse entzündet sich sofort.
- Lassen Sie Ihre Feuerschale nie unbeaufsichtigt, halten Sie eine geeignete Löschmöglichkeit in unmittelbarer Reichweite bereit.
- Löschen Sie die Flamme sofort, wenn Sie eine starke Rauch- oder Rußentwicklung feststellen.
- Bitte löschen Sie die Feuerschale immer komplett nach Ende der Verwendung
- Achten Sie auf eine ausreichende Versorgung mit Sauerstoff in geschlossenen Räumen, da die Flamme Sauerstoff verbrennt. Regelmäßiges Lüften schafft hierbei Abhilfe.

Bitte beachten Sie die gegebenen Hinweise, dann steht einem ungetrübten Vergnügen und einem unvergesslichen Abend mit Ihrer Feuerschale oder Ihrem Feuerkorb nichts mehr im Wege.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrer neuen Feuerschale oder Ihrem neuen Feuerkorb.

Ihr Team vom Angels Garden Dekoshop